



## Espansione Ingresso Uscita Bentel

### Descrizione

# Espansione Ingresso/Uscita – Bentel

La M-IN/OUT è un' espansione di ingresso/uscita che permette di incrementare il numero di zone e di uscite della centrale.

Essa può essere programmata per funzionare come:

- Espansione d'Ingresso a 6 Zone;
- Espansione di Uscita a 6 Uscite;
- Espansione Ingresso/Uscita, a 4 Zone e 2 Uscite;
- Espansione Ingresso/Uscita, a 2 Zone e 4 Uscite.