



Tastiera Wireless x Antifurto SY-H700

Descrizione

Tastiera Radio a batteria da 3.7V 500mAh, Rfid 125 KHz, per centrali allarme SY-H700

Ogni centralina SY-H700 supporta un massimo di 10 tastiere wireless

Ogni tastiera wireless supporta un massimo di 10 chiavi RFID

Funzione campanello presente

ASSOCIARE UN RFID alla tastiera wireless

- 1) Premere 8888) e ?
- 2) Premere 1 e ? per aggiungere l'RFID numero 1
- 3) Digitare il numero dell'RFID da 0 a 9 (il keypad supporta 10 RFID max) e premere ?
- 4) Piazzare l'RFID nella apposita area
- 5) Premere return e poi ? per uscire

Eliminare un RFID

Digitare 8888 e ?

Premere 2 e ?

Inserire il numero dell'RFID (da 0 a 9) e per eliminare quello voluto, poi premere ?